



AGRIC

MAQUINARIA AGRÍCOLA



ROTOCULTIVADOR

Rotocultivateur / Rotocultivator

SERIE RTJ

Mod. RTJ-110
RTJ-125
RTJ-140

Piezas de recambio

Pièce de rechange

Spare parts

AGRIC - BEMVIG SA

Carretera C-17, Km. 72.686
08508 MASIES DE VOLTREGÀ
BARCELONA – ESPAÑA
Telf.: 00 34 93 850 27 00
Fax.: 00 34 93 857 08 93
E-mail: info@agricbemvig.com

Délégation en France

AGRIC FRANCE SARL

Route de Perpignan (Sainte-Eugenie)
66270 LE SOLER-FRANCE
Tel: 04 68 92 77 13
Télécopie : 04 68 92 88 20

Bienvenido/a al manual de piezas de recambio de la **Rotocultivador RTJ**

- RTJ-110, RTJ-125, RTJ-140

Aquí podrán encontrar los despieces de dicha máquina, con las correspondientes referencias, para así poder solicitar sus repuestos con total comodidad.

Esperamos con ello facilitar a nuestros clientes la sustitución de piezas dañadas.

Agradecemos una vez más su confianza en nuestra empresa.

Agric-Bemvig, S.A.

Bienvenus au manuel d'utilisation et pièces de rechange pour **Rotocultivateur RTJ**:

- RTJ-110, RTJ-125, RTJ-140

Vous trouverez ci-après les vues éclatées des machines, avec les références correspondantes, pour faciliter l'identification des pièces usées et solliciter aisément leur remplacement.

Nous renouvelons nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez.

Agric-Bemvig, S.A.

Welcome to **RTJ Rotocultivator** spare parts book for models:

- RTJ-110, RTJ-125, RTJ-140

You will find exploded views for this machine, together with references, in order to help you to ask for your spare parts.


Our scope is to make our customers easy to change broken pieces.


Again, we appreciate your trust in our company.

Agric-Bemvig, S.A.

INDICE (Indice / Index)


TRANSMISIÓN Mod.100-J (Transmission / PTO shaft).....	Pág. 3
Despiece General (éclatés general / explored General)	Pág. 5
Trompeta (trompette/ flared tube).. ..	Pág.9
ROTOR (rotor / rotor).....	Pág.11

[illegible]




POS.	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
1	04145200		ANILLO ELASTICO E-35		Circlip E-35	1	
2	03800807		ARAND.PLANA DIN-125 14 ZBT		Nut M-14	1	
3	03801204		ARAND.PLANA DIN-125 22 ZBT		Nut M-22	2	
4	03820401		ARAND.GROWER DIN-127 10 ZBT		Grower Washer 10	9	
5	03820508	LAR-0127-00012	ARAN.GROW DIN-127 12 ZBT		Grower Washer 12	5	
6	03820605		ARAND.GROWER DIN-127 14 ZBT		Grower Washer 14	2	
7	03821002		ARAND.GROWER DIN-127 22 ZBT		Grower Washer 22	2	
8	03820304		ARAND.GROWER DIN-127 8 ZBT		Grower Washer 8	6	
9	200046980	RTJ-2330-00000	BRAZO ENGANCHE		COUPLING BRANCH	2	
10	11101703	DM1-3050-00000	BULON ENGANCHE		COUPLING PIN	2	
11	11100102	230-AF	BULON ENGANCHE SUP.		SUPERIOR COUPLING PIN	1	
12	000047033	RTJ-3030-00000	CADENA DE RODILLOS		Roller Chain	1	
13	10614507	334-ALJ	CAJERA INTERIOR		Interior Bearing Sleeve	2	
14	200048459	RTJ-4030-11000	CHAPA FALDON		TRAILING BOARD	1	110
14	200048458	RTJ-4030-12500	CHAPA FALDON		TRAILING BOARD	1	125
14	200048457	RTJ-4030-14000	CHAPA FALDON		TRAILING BOARD	1	140
15	10341007	254-AM	CHAPA SEGURIDAD		Safety Plate	1	
16	200047778	RTJ-2540-00000	CHAPA SEGURIDAD		Safety Plate	1	
17	400063829	RTJ-2001-11050	CONJ. GRUPO TROMPETA		Torque Tube Group Set 110	1	110
17	400063830	RTJ-2001-12550	CONJ. GRUPO TROMPETA		Torque Tube Group Set 125	1	125
17	400063831	RTJ-2001-14050	CONJ. GRUPO TROMPETA		Torque Tube Group Set 140	1	140
18	300048449	RTJ-4010-11000	CORAZA		Cassing	1	110
18	300048448	RTJ-4010-12500	CORAZA		Cassing	1	125
18	300048447	RTJ-4010-14000	CORAZA		Cassing	1	140
19	03959703	415-ALJ	JUNTA TAPA		Plate Gasket	1	
20	000046346	RTJ-5160-00000	MUELLE TENSOR		SPRING TENSOR	1	
21	04820105	LPA-ANIL-00011	PASADOR ANILLA ELAS.D.11		SPLIT PIN ELAS.D.11	3	
22	04822705		PASADOR ALET 3,2 X 36		RING PIN 3,2 X 36	1	
23	200047648	RTJ-4300-00000	PASADOR PIE		Stand Pin	1	
24	04855103		PASADOR TIPO CLIP 0 4		Pin T.Clip /4 Tz	1	
25	200046540	RTJ-5030-00000	PASAMANO PIE		STAND	1	
26	300046541	RTJ-4130-00000	PATIN DER		Right Skid	1	
27	300046557	RTJ-4140-00000	PATIN IZQ		Left Skid	1	
28	200047196	RTJ-3020-00000	PIÑON SUPERIOR		Upper Pinion	1	

POS.	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
29	200047198	RTJ-3150-00000	PIÑON INFERIOR		Pinion	1	
30	03912510		RODCN YAR 207-2F		BEARING YAR 207-2F	2	
31	400048434	RTJ-3170-11050	ROTOR MONTADO		ROTOR	1	110
31	400048433	RTJ-3170-12550	ROTOR MONTADO		ROTOR	1	125
31	400048432	RTJ-3170-14050	ROTOR MONTADO		ROTOR	1	140
32	03912609		SOP.RODAM.PF-72 (PAREJA)		BEARING SUPORT.PF-72	2	
33	200046349	RTJ-4160-00000	TAPA CADENA		Chain Cover	1	
34	200047652	RTJ-3040-00000	TENSOR CADENA		Chain Tensor	1	
35	200046979	RTJ-2380-00000	TIRANTE		BRACE	2	
36	03702808		TORNI D933 8.8 M 10X 25 ZBT		SCREW D933 8.8 M 10X 25 ZBT	3	
37	03754908		TORNI D603 8.8 M10X 25 ZBT		SCREW D603 8.8 M10X 25 ZBT	6	
38	03702905		TORNI D933 8.8 M 10 X 30 ZBT		SCREW D933 8.8 M 10 X 30 ZBT	2	
39	03734809		TORNI D931 8.8 M12X110 ZBT		SCREW D931 8.8 M12X110 ZBT	1	
40	03703904	LTB-0933-03012	TORNILLO M-12X30 D933 BIC		SCREW M-12X30 D933 BIC	6	
41	03705407		TORNI D933 8.8 M14X 45 ZBT		SCREW D933 8.8 M14X 45 ZBT	2	
42	03701702		TORNI D933 8.8 M 8X 20 ZBT		SCREW D933 8.8 M 8X 20 ZBT	6	
43	200048474	RTJ-2000-11052	TUBO PROTECTOR		PROTECTOR TUBE	1	110
43	200048473	RTJ-2000-12552	TUBO PROTECTOR		PROTECTOR TUBE	1	125
43	200048472	RTJ-2000-14052	TUBO PROTECTOR		PROTECTOR TUBE	1	140
44	11921808	234-ALJ	TUBO SEPARADOR		SEPARATOR TUBE	1	
45	13305208	M-255/1-AM	TUERCA EJE CORONA		Crown Shaft Nut	1	
46	200063813	RTJ-2550-00000	TUERCA EJE CORONA		Crown Shaft Nut	1	
47	03770409		TUERC D934 5.6 M 8 ZBT		NUT D934 5.6 M 8 ZBT	6	
48	03770506		TUERC D934 5.6 M10 ZBT		NUT D934 5.6 M10 ZBT	9	
49	03780303		TUERC D980 5.6 M10 ZBT		NUT D980 5.6 M10 ZBT	1	
50	03770205		TUERC D934 5.6 M12 ZBT		NUT D934 5.6 M12 ZBT	5	
51	03780400		TUERC D980 5.6 M12 ZBT		NUT D980 5.6 M12 ZBT	2	
52	03780906		TUERC D980 5.6 M22/250 ZBT		NUT D980 5.6 M22/250 ZBT	2	



POS.	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DESIGNATION	DESCRIPTION	MAQ.	CANT.
1	04145404		ANILLO ELASTICO E-50		CIRCLIP E-50	1	
2	04140700		ANILLO ELASTICO I-90		CIRCLIP I-90	1	
3	04141602		ANILLO ELASTICO I-42		CIRCLIP I-42	1	
4	03820401		ARAND.GROWER DIN-127 10 ZBT		GLOWER WASHER 10	12	
5	13100306	201-AL	CAJA		HOUSING	1	
6	10614507	334-ALJ	CAJERA INTERIOR		INTERIOR BEARING SLEEVE	1	
7	200063552	RTJ-2500-00000	CORONA		CROWN WHEEL	1	
8	200063822	RTJ-2531-11000	EJE CORONA		CROWN WHEEL SHAFT	1	110
8	200063823	RTJ-2531-12500	EJE CORONA		CROWN WHEEL SHAFT	1	125
8	200063824	RTJ-2531-14000	EJE CORONA		CROWN WHEEL SHAFT	1	140
9	11004101	206-AL	EJE ENTRADA		INPUT SHAFT	1	
10	03950605	220-AFMD-1	JUNTA SUPLEMEN.CAJA		PLATE GASKET	1	
11	000047805	RTJ-2860-00000	JUNTA		GASKET	1	
12	03951918	227/1-AM	JUNTA 1/2 GAS.		GASKET 1/2" GAS	1	
13	03951808	226-AM	JUNTA		GASKET	1	
14	03950702	220-AL	JUNTA		GASKET	2	
15	11300203	211-AL	PIÑON CONICO		BEWEL GEAR	1	
16	03921407		RETEN 50 X 72 X 8 LS N		OIL SEAL 50 X 72 X 8 LS N	1	
17	03927607		RETEN TAPA RCA (42x7)		OIL SEAL TAPA RCA (42X7)	1	
18	03922008		RETEN 35 X 52 X10 LD N		OIL SEAL 35 X 52 X10 LD N	1	
19	03902103		RODCN 6210 50X 90X20		BEARING 6210 50X 90X20	1	
20	03900804		RODCN 6307 35X 80X21		BEARING 6307 35X 80X21	2	
21	03912510		RODCN YAR 207-2F		BEARING YAR 207-2F	1	
22	03912609		SOP.RODAM.PF-72 (PAREJA)		BERAING SUPORT.PF-72	0.5	
23	10230204	221-AL	TAPA DELANTERA		FRONT PLATE	1	
24	10230709	213-AL	TAPA TRASERA		REAR PLATE	1	
25	04100104	417-AM	TAPON ACEITE 3/8 GAS		OIL PLUG 3/8" GAS	1	
26	22800109	202/1-AL	TAPON NIVEL ACEITE		OIL LEVEL PLUG	1	
27	03702808		TORNI D933 8.8 M 10X 25 ZBT		SCREW D933 8.8 M 10X 25 ZBT	12	
28	300063956	RTJ-2571-00000	TROMPETA		LEFT FLARED TUBE	1	



POS.	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
1	03820401	LAR-0127-00010	Arandela Grower DIN-127 D.10		Grower Washer D127 M10	110	24
						125	28
						140	32
2	000046285	RTJ-3250-00000	Azada derecha curvada 10-RTJ-I		Right Curved Blade 10-RTJ-I	110	12
						125	14
						140	16
3	000046326	RTJ-3240-00000	Azada izquierda curvada 10-RTJ-I		Left Curved Blade 10-RTJ-I	110	12
						125	14
						140	16
4	300048431	RTJ-3170-11000	Rotor		Rotor	110	1
	300048430	RTJ-3170-12500				125	1
	300048429	RTJ-3170-14000				140	1
5	03732607		Tornillo M-10x30 D.931 BC		Screw Hoe	110	24
						125	28
						140	32