



AGRIC

MAQUINARIA AGRÍCOLA



ROTOCULTIVADOR

Rotocultivateur / Rotocultivator

SERIE BM-AG

Mod.	BM-80-AG
	BM-90-AG
	BM-100-AG
	BM-110-AG
	BM-120-AG

Piezas de recambio
Pièce de rechange
Spare parts

AGRIC • BEMVIG^{SA}

Carretera C-17, Km. 72.686
08508 MASIES DE VOLTREGÀ
BARCELONA – ESPAÑA
Telf.: 00 34 93 850 27 00
Fax.: 00 34 93 857 08 93
E-mail: info@agricbemvig.com

Délégation en France

AGRIC FRANCE^{SARL}

Route de Perpignan (Sainte-Eugenie)
66270 LE SOLER-FRANCE
Tel: 04 68 92 77 13
Télécopie : 04 68 92 88 20

Bienvenido/a al manual de piezas de recambio de la **Rotocultivador BM-AG** para los modelos:

- **BM-80-AG, BM-90-AG, BM-100-AG, BM-110-AG, BM-120-AG**

Aquí podrán encontrar los despieces de dicha máquina, con las correspondientes referencias, para así poder solicitar sus repuestos con total comodidad.

Esperamos con ello facilitar a nuestros clientes la sustitución de piezas dañadas.

Agradecemos una vez más su confianza en nuestra empresa.

Agric-Bemvig, S.A.

Bienvenus au manuel d'utilisation et pièces de rechange pour **Rotocultivateur BM-AG**:

- **BM-80-AG, BM-90-AG, BM-100-AG, BM-110-AG, BM-120-AG**

Vous trouverez ci-après les vues éclatées des machines, avec les références correspondantes, pour faciliter l'identification des pièces usées et solliciter aisément leur remplacement.

Nous renouvelons nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez.

Agric-Bemvig, S.A.

Welcome to **BM-AG Rotocultivator** spare parts book for models:

- **BM-80-AG, BM-90-AG, BM-100-AG, BM-110-AG, BM-120-AG**

You will find exploded views for this machine, together with references, in order to help you to ask for your spare parts.


Our scope is to make our customers easy to change broken pieces.

Again, we appreciate your trust in our company.

Agric-Bemvig, S.A.


INDICE (Indice / Index)

TRANSMISIÓN Mod.100/1-SRM (Transmission / PTO shaft).....	Pág. 4
GRUPO (Groupe / Gear box)	Pág. 6
TRANSMISIÓN LATERAL Y ROTOR (Transmission lateral, rotor / Side transmission & rotor)...	Pág. 9
CHASIS (Châssis / Frame).....	Pág.11



POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
0	04921004	100/1-SRM	Transmisión	Transmission	PTO shaft		1
1	04920018	100-SRM-1	Semi-transmisión	Semi-transmission	Semi-transmission		1
2	04920021	107-SRM	Semi-transmisión	Semi-transmission	Semi-transmission		1
3	04920034	100-SRM-3	Horquilla	Fourche	Coupling yoke		1
4	04903107	107-SRM-1	Horquilla	Fourche	Coupling yoke		1
5	04909596		Pasador 13 x 80	Goupille 13 x 80	Pin 13 x 80		2
6	04920047	107-SRM-2	Eje	Axe	Shaft		1
7	04900906	100-SRM-6	Horquilla	Fourche	Coupling yoke		1
8	04909486	100-AM-8	Pasador	Goupille	Pin		1
9	04901905	100-SRM-5	Cruceta	Croisillon	Spider		2
10	04921059	100/2-SRM-2	Semi-transmisión	Semi-transmission	Semi-transmission		1
11	04920063	105-SRM	Semi-transmisión	Semi-transmission	Semi-transmission		1
12	04909790	105-SRM-3	Manguito	Manchon	Bushing		1
13	04902108	105-SRM-1	Horquilla	Fourche	Coupling yoke		1
14	04933948	100/2-SRM-7	Embrague	Limiteur	Limiter		1
15	04909033		Tornillo M-10 x 100	Vis M-10x100	Screw M-10x100		8
16	04908021	142/1-AM	Tapa	Couvercle	Plate		1
17	04907022	152-AM	Disco	Plateau	Dish		1
18	04906023	144/1-AM	Ferodo	Disque garniture	Liner clutch		2
19	04909318		Tornillo M-12 x 70	Vis M-12x70	Screw M-12x70		2
20	04904054	140/1-SRM	Disco	Disque	Disc		1


POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
21	04909224	143/1-AM	Casquillo	-	-		1
22	04909813	160-SRM	Disco	Plateau	Dish		1
23	04905082	141-SRM	Horquilla	Fourche	Coupling yoke		1
24	04909130	145/1-AM	Muelle	Ressort	Spring		8
25	04610508	122-SRM	Protector	Protecteur	Shield		1



POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
1	13103109	M-201/2-B	Caja	Boîte	Housing		1
2	22800303	202/3-BMS	Tapón nivel aceite	Bouchon huile	Oil level plug		1
3	11025306	206/1-BMR	Eje entada	Axe entrée	Input shaft		1
4	04125606	M-207/1-BM	Anillo	Bague	Ring		1
5	11313405	209/1-BM-14-Z	Piñón cambio	Pignon changement	Change pinion		1
5	11315801	209/1-BM-15-Z	Piñón cambio	Pignon changement	Change pinion		1
6	11316101	209/1-BM-20-Z	Piñón cambio	Pignon changement	Change pinion		1
6	11313502	209/1-BM-21-Z	Piñón cambio	Pignon changement	Change pinion		1
7	11016508	M-210/1-BM	Eje transmisión	Axe transmission	Transmission shaft		1
8	11300407	M-211-BM	Piñón	Pignon	Pinion		1
9	03904017		Rodamiento 30309	Roulement 30309	Bearing 30309		3
10	03904211		Rodamiento 30310	Roulement 30310	Bearing 30310		2
11	10200418	M-213/4-BM	Tapa piñones	Couvercle pignon	Gear cover		1
12	03950113	214/1-AM	Junta	Joint	Gasket		1
13	03734304		Tornillo M-12x60	Vis M-12x60	Screw M-12x60		5
14	03956609	M-219-BM	Junta	Joint	Gasket		1
15	03956502	M-220/1-BM	Junta	Joint	Gasket		1
16	03703904		Tornillo M-12x30	Vis M-12x30	Screw M-12x30		26
17	03820508		Arandela 12	Rondelle 12	Washer 12		37
18	10202607	224-BM	Tapa eje entrada	Couvercle axe entrée	Shaft input cover		1
19	10203305	225-BM	Tapa eje transmis.	Couvercle axe trans.	Shaft trans. cover		1


POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
20	03951918	227/1-AM	Junta	Joint	Gasket		1
21	03922202		Retén 45x62x12	Bague d'étanchéité	Oil seal		1
22	11100306	230-BCD	Bulón enganche	Goupille	Pin		1
23	23200704	233/2-BCD	Enganche	Attelage	Coupling		1
24	11301105	M-250-BM	Corona	Couronne	Crown wheel		1
25	11007108	M-253-BM-80	Eje corona	Axe couronne	Crown shaft	80"	1
25	11007205	M-253-BM-90	Eje corona	Axe couronne	Crown shaft	90"	1
25	11007302	M-253-BM-100	Eje corona	Axe couronne	Crown shaft	100"	1
25	11015907	M-253-BMS-100	Eje corona	Axe couronne	Crown shaft	110"	1
25	11011707	M-253-BM-120	Eje corona	Axe couronne	Crown shaft	120"	1
26	10341104	254-BM	Chapa de seguridad	Tôle de sûreté	Safety plate		2
27	23418206	257-BMR-80	Trompeta izquierda	Trompette gauche	Left flared tube	80"	1
27	23418303	257-BMR-90	Trompeta izquierda	Trompette gauche	Left flared tube	90"	1
27	23418409	257-BMR-100	Trompeta izquierda	Trompette gauche	Left flared tube	100"	1
27	23418506	257-BMR-110	Trompeta izquierda	Trompette gauche	Left flared tube	110"	1
27	23418603	257-BMR-120	Trompeta izquierda	Trompette gauche	Left flared tube	120"	1
28	03952205	M-261-BM	Junta	Joint	Gasket		2
29	03770205		Tuerca M-12	Ecrou M-12	Nut M-12		6
30	23419603	270/1-BMR-80	Trompeta derecha	Trompette droit	Right flared tube	80"	1
30	23419700	270/1-BMR-90	Trompeta derecha	Trompette droit	Right flared tube	90"	1
30	23419807	270/1-BMR-100	Trompeta derecha	Trompette droit	Right flared tube	100"	1
30	23419904	270/1-BMR-110	Trompeta derecha	Trompette droit	Right flared tube	110"	1
30	23420001	270/1-BMR-120	Trompeta derecha	Trompette droit	Right flared tube	120"	1
31	03904318		Rodamiento 32212	Roulement 32212	Bearing 32212		1
32	03924802		Retén 50x85x10	Bague d'étanchéité	Oil seal		1
33	03953000	M-286-BM	Junta	Joint	Gasket		1
34	13300407	M-289-BM	Tuerca corona	Ecrou couronne	Crown nut		2
35	03733606	319-AM	Tornillo rotor	Vis rotor	Rotor screw		6
36	04820105		Pasador anillo D11	Goupille bague D11	Ring pin D11		1
37	03706406		Tornillo M-16x50	Vis M-16x50	Screw M-16x50		6
38	03820702		Arandela 16	Rondelle 16	Washer 16		6
39	03770603		Tuerca M-16	Ecrou M-16	Nut M-16		6
40	03704107		Tornillo M-12x40	Vis M-12x40	Screw M-12x40		6
41	11016401	M-206/2-BM-SE	Eje entrada	Axe entrée	Input shaft		1
42	10200421	M-213/3-BM	Tapa posterior	Couvercle arrière	Back cover		1
43	11411006	M-207/2-BM	Anillo	Bague	Ring		1
44	04141204		Anillo elástico I-80	Bague élastique	Circlip I-80		1
45	03900817		Rodamiento 6307	Roulement 6307	Bearing 6307		1
46	03922008		Retén 35x52x10	Bague d'étanchéité	Oil seal		1
47	11401607	373-BM	Arandela	Rondelle	Washer		1
48	03820508		Arandela 12	Rondelle 12	Washer 12		6
49	03703807		Tornillo M-12x25	Vis M-12x25	Screw M-12x25		1

POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
50	03703904		Tornillo M-12x30	Vis M-12x30	Screw M-12x30		5
51	04100104	417-AM	Junta	Joint	Gasket		1
52	03951808	226-AM	Junta	Joint	Gasket		1
53	04870304		Pasador 10x28	Goupille 10x28	Pin 10x28		2



POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
1	20438203	M-301/2-BM	Lateral izquierdo	Latéral gauche	Left side plate		1
2	11340702	302/1-BM-13-Z	Piñón cadena	Pignon chaîne	Chain pinion		1
3	04835907	303/1-BM	Cadena de rodillos	Chaîne	Roller chain		1
4	11500605	304/1-BM	Tensor cadena	Tendeur chaîne	Chain tensioner		1
5	03735808		Tornillo M-14x70	Vis M-14x70	Screw M-14x70		1
6	11003513	309/1-HM	Rotor estriado	Rotor strié	Splined rotor		1
7	04800103		Engrasador recto	Graisseur	Lubricator		1
8	03921902		Retén 70x95x13	Bague d'étanchéité	Oil seal		1
9	03901816		Rodamiento 6312	Roulement 6312	Bearing 6312		1
10	04140807		Anillo elástico I-130	Bague élastique I130	Circlip I-130		1
11	11341303	315/1-HM-15Z	Piñón grande cad.	Pignon grand chaîne	Chain big pinion		1
12	10341104	254-BM	Chapa de seguridad	Tôle de sûreté	Safety plate		1
13	13300407	M-289-BM	Tuerca corona	Ecrou couronne	Crown nut		1
14	23506903	317/2-BM-80	Rotor	Rotor	Rotor	80"	1
14	23507009	317/2-BM-90	Rotor	Rotor	Rotor	90"	1
14	23507106	317/2-BM-100	Rotor	Rotor	Rotor	100"	1
14	23507203	317/2-BM-110	Rotor	Rotor	Rotor	110"	1
14	23507300	317/2-BM-120	Rotor	Rotor	Rotor	120"	1
15	03736506	319/1-HM	Tornillo rotor	Vis rotor	Rotor screw		6
16	03820702		Arandela 16	Rondelle 16	Washer 16		11
17	03735206	321/1-BM	Tornillo azada	Vis houe	Blade screw		s/m

POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
18	04502508	188-VA	Azada izquierda	Houe gauche	Left blade		s/m
19	04502605	189-VA	Azada derecha	Houe droit	Right blade		s/m
20	03820605		Arandela 14	Rondelle 14	Washer 14		s/m
21	03781001		Tuerca M-14-150	Ecrou M-14-150	Nut M-14-150		s/m
22	22212106	M-329/5-BMSE	Lateral derecho	Latéral droit	Right side plate		1
23	11030412	330/2-HM	Plato rotor	Plateau rotor	Rotor platen		1
24	10602003	334/1-HM	Cajera retén	Log.b.d'étanchéité	Oil seal sleeve		1
25	03955105	336/1-HM	Junta	Joint	Gasket		2
26	03921601		Retén 60x75x8	Bague d'étanchéité	Oil seal		1
27	03901117		Rodamiento 6408	Roulement 6408	Bearing 6408		1
28	04145307		Anillo elástico E-40	Bague élastique E40	Circlip E-40		1
29	03704204		Tornillo M-12x45	Vis M-12x45	Screw M-12x45		4
30	10602605	M-338/1-BM	Cajera rodamiento	Logement roulement	Bearing sleeve		1
31	03703807		Tornillo M-12x25	Vis M-12x25	Screw M-12x25		6
32	03820605		Arandela 14	Rondelle 14	Washer 14		26
33	23609208	370/2-BMR-80	Tubo asiento	Tube support	Frame tube	80"	1
33	23609402	370/2-BMR-90	Tubo asiento	Tube support	Frame tube	90"	1
33	23609509	370/2-BMR-100	Tubo asiento	Tube support	Frame tube	100"	1
33	23609606	370/2-BMR-110	Tubo asiento	Tube support	Frame tube	110"	1
33	23609703	370/2-BMR-120	Tubo asiento	Tube support	Frame tube	120"	1
34	20404408	371-SRF	Palanca enganche	Levier attelage	Coupling lever		2
35	04702609	372-SRF	Muelle palanca	Ressort	Spring		2
36	10563807	376-BM	Pasamano fijación	Barre fixa. ressort	Fixation spring bar		2
37	23201800	380-BMD	Enganche	Attelage	Coupling		1
38	11107901	390-SRF	Pasador	Goupille	Pin		2
39	04820105		Pasador anillo D11	Goupille bague D11	Ring pin D11		2
40	04822909		Pasador 4x35	Goupille	Pin		2
41	20413400	391-BMR	Soporte coraza izq.	Support cuirasse g.	Casing left support		1
42	03737343		Tornillo M-16x130	Vis M-16x130	Screw M-16x130		4
43	20413507	392-BMR	Soporte coraza der.	Support cuirasse d.	Casing right support		1
44	03770603		Tuerca M-16	Ecrou M-16	Nut M-16		5
45	03704000		Tornillo M-12x35	Vis M-12x35	Screw M-12x35		10
46	03800700		Arandela 12	Rondelle 12	Washer 12		4
47	03770205		Tuerca M-12	Ecrou M-12	Nut M-12		16
48	03704107		Tornillo M-12x40	Vis M-12x40	Screw M-12x40		6



POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
1	23006403	401/1-SRM-80	Coraza	Cuirasse	Casing	80"	1
1	23006500	401/1-SRM-90	Coraza	Cuirasse	Casing	90"	1
1	23006607	401/1-SRM-100	Coraza	Cuirasse	Casing	100"	1
1	23006704	401/1-SRM-110	Coraza	Cuirasse	Casing	110"	1
1	23001709	401/1-SRM-120	Coraza	Cuirasse	Casing	120"	1
2	20422606	402-AM	Bisagra	Charnière	Hinge pin		s/m
3	23013805	403/1-AM-80	Faldón izquierdo	Jupe machine gche.	Left trailing board	80"	1
3	23013902	403/1-AM-90	Faldón izquierdo	Jupe machine gche.	Left trailing board	90"	1
3	23014008	403/1-AM-100	Faldón izquierdo	Jupe machine gche.	Left trailing board	100"	1
3	23014105	403/1-AM-110	Faldón izquierdo	Jupe machine gche.	Left trailing board	110"	1
3	23014202	403/1-AM-120	Faldón izquierdo	Jupe machine gche.	Left trailing board	120"	1
4	23018509	404/1-AM-80	Faldón derecho	Jupe machine droit	Right trailing board	80"	1
4	23018606	404/1-AM-90	Faldón derecho	Jupe machine droit	Right trailing board	90"	1
4	23018703	404/1-AM-100	Faldón derecho	Jupe machine droit	Right trailing board	100"	1
4	23018800	404/1-AM-110	Faldón derecho	Jupe machine droit	Right trailing board	110"	1
4	23018907	404/1-AM-120	Faldón derecho	Jupe machine droit	Right trailing board	120"	1
5	03703807		Tornillo M-12x25	Vis M-12x25	Screw M-12x25		s/m
6	03820508		Arandela 12	Rondelle 12	Washer 12		s/m
7	03770205		Tuerca M-12	Ecrou M-12	Nut M-12		s/m
8	03780400		Tuerca M-12	Ecrou M-12	Nut M-12		s/m
9	11621603	406-AM-80	Suplemento faldón	Jupe m.supplément	Trailing board add.	80"	2

POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
9	11621700	406-AM-90	Suplemento faldón	Jupe m.supplément	Trailing board add.	90"	2
9	11621807	406-AM-100	Suplemento faldón	Jupe m.supplément	Trailing board add.	100"	2
9	11621904	406-AM-110	Suplemento faldón	Jupe m.supplément	Trailing board add.	110"	2
9	11622000	406-AM-120	Suplemento faldón	Jupe m.supplément	Trailing board add.	120"	2
10	03954106	415-BM	Junta	Joint	Gasket		1
11	20200806	M-416/1-BM	Tapa engranajes	Couvercle engrenag.	Gear cover		1
12	04100104	417-AM	Tapón aceite 3/8"gas	Bouchon huile	Oil plug		1
13	03951808	226-AM	Junta	Joint	Gasket		1
14	04101802	418/1-AM	Tapón 1/2"gas	Bouchon huile	Oil plug		1
15	03951918	227/1-AM	Junta	Joint	Gasket		2
16	12800708	418/2-BM	Tapón desvaporiza.	Bouchon dévaporiza.	Vapor release plug		1
17	03707900		Tornillo M-20x130	Vis M-20x130	Screw M-20x130		1
18	03770807		Tuerca M-20	Ecrou M-20	Nut M-20		1
19	23019702	436-BM	Protector	Protecteur	Shield		1
20	20438902	446/2-BM	Soporte regulador	Support régulateur	Support regulator		2
21	03780507		Tuerca M-14	Ecrou M-14	Nut M-14		2
22	03705407		Tornillo M-14x45	Vis M-14x45	Screw M-14x45		4
23	03820605		Arandela 14	Rondelle 14	Washer 14		4
24	03770108		Tuerca M-14	Ecrou M-14	Nut M-14		4
25	11242907	448/1-BM	Varilla tensora	Tendeur	Bar tensioner		2
26	04702706	449-BM	Muelle inferior	Ressort inférieur	Lower spring		2
27	04702803	450-BM	Muelle superior	Ressort supérieur	Top spring		2
28	03800904		Arandela 16	Rondelle 16	Washer 16		4
29	03771408		Tuerca M-16-150	Ecrou M-16-150	Nut M-16-150		2
30	31500106	457/1-BM/A	Espárrago	Goujon	Bolt		2
31	03800904	465-BM	Arandela	Rondelle	Washer		2
32	21500608	467-BM	Manivela	Manivelle	Handle		2
33	20470700	470/1-BM	Tubo	Tube	Tube		2
34	20470807	471-BM	Tubo	Tube	Tube		2
35	30420106	476-BM	Soporte guía izq.	Support gche.	Left guide support		1
36	30420203	477-BM	Soporte guía der.	Support droit.	Right guide support		1
37	40400301	457/1-BM	Conjunto elevador	Ensemble élévateur	Lifting set assembly		2
38	13000503	445-AM	Rodamiento 51104	Roulement 51104	Bearing 51104		2
39	03702002		Tornillo M-8x40	Vis M-8x40	Screw M-8x40		2
40	03780206		Tuerca M-8	Ecrou M-8	Nut M-8		2
41	04800103		Engrasador	Graisseur	Lubricator		2
42	22108610	506/5-BM-80	Rodillo barras	Rouleau barre	Bar roller	80"	1
42	22108814	506/5-BM-90	Rodillo barras	Rouleau barre	Bar roller	90"	1
42	22109017	506/5-BM-100	Rodillo barras	Rouleau barre	Bar roller	100"	1
42	22109114	506/5-BM-110	Rodillo barras	Rouleau barre	Bar roller	110"	1
42	22109318	506/5-BM-120	Rodillo barras	Rouleau barre	Bar roller	120"	1
43	22111304	551/3-BM	Brazo izq. rodillo	Support gch.rouleau	Left roller support		1
44	22111401	552/3-BM	Brazo der. rodillo	Support drt. rouleau	Right roller support		1

POS.	CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	MÁQ.	CANT.
45	03906015		Rodamiento PCJY-40	Roulement PCJY-40	Bearing PCJY-40		2
46	03734100		Tornillo M-12x50	Vis M-12x50	Screw M-12x50		8
47	03706503		Tornillo M-16x90	Vis M-16x90	Screw M-16x90		2
48	03820702		Arandela 16	Rondelle 16	Washer 16		4
49	03770603		Tuerca M-16	Ecrou M-16	Nut M-16		4
50	03703904		Tornillo M-12x30	Vis M-12x30	Screw M-12x30		s/m
51	03702905		Tornillo M-10x30	Vis M-10x30	Screw M-10x30		s/m
52	03737107		Tornillo M-16x80	Vis M-16x80	Screw M-16x80		2
53	03734304		Tornillo M-12x60	Vis M-12x60	Screw M-12x60		s/m
54	03734401		Tornillo M-12x65	Vis M-12x65	Screw M-12x65		1
55	03735604		Tornillo M-14x55	Vis M-14x55	Screw M-14x55		1
56	03735701		Tornillo M-14x60	Vis M-14x60	Screw M-14x60		1
57	03702808		Tornillo M-10x25	Vis M-10x25	Screw M-10x25		16
58	03780303		Tuerca M-10	Ecrou M-10	Nut M-10		s/m
59	03801107		Arandela 20	Rondelle 20	Washer 20		2
60	03781302		Tuerca M-20-150	Ecrou M-20-150	Nut M-20-150		2
61	03820401		Arandela 10	Rondelle 10	Washer 10		s/m
62	03770506		Tuerca M-10	Ecrou M-10	Nut M-10		26
63	30475909	550-SRG-80	Rodillo packer	Rouleau packer	Packer roller	80"	1
63	30479005	550-SRG-90	Rodillo packer	Rouleau packer	Packer roller	90"	1
63	30479102	550-SRG-100	Rodillo packer	Rouleau packer	Packer roller	100"	1
63	30479209	550-SRG-110	Rodillo packer	Rouleau packer	Packer roller	110"	1
63	30479500	550-SRG-120	Rodillo packer	Rouleau packer	Packer roller	120"	1
64	22207809	553-SRG-80	Soporte rascadores	Support grattoirs	Scraper support	80"	1
64	22207906	553-SRG-90	Soporte rascadores	Support grattoirs	Scraper support	90"	1
64	22208002	553-SRG-100	Soporte rascadores	Support grattoirs	Scraper support	100"	1
64	22208109	553-SRG-110	Soporte rascadores	Support grattoirs	Scraper support	110"	1
64	22208303	553-SRG-120	Soporte rascadores	Support grattoirs	Scrappers support	120"	1
65	12483103	30.5540.000	Rascador	Grattoir	Scraper		s/m
66	22209108	30.5550.000	Soporte guía izq.	Support gche.	Left guide support		s/m
67	22209205	30.5560.000	Soporte guía der.	Support droit.	Right guide support		s/m
68	03734812		Tornillo M-12x120	Vis M-12x120	Screw M-12x120		s/m
69	03800700		Arandela 12	Rondelle 12	Washer 12		s/m
70	03800603		Arandela 10	Rondelle 10	Washer 10		s/m

